



An- und Ausschalten



AN: Kurzes Drücken schaltet alle Leuchten ein (letzte gespeicherte Einstellung)



AUS: Kurzes Drücken schaltet alle Leuchten aus (letzte Einstellung wird gespeichert)

Helligkeitseinstellung



Die Helligkeit wird schrittweise gesenkt



Die Helligkeit wird schrittweise erhöht



Durch Drücken dieser Taste wechseln die Leuchten ihre Helligkeitsstufen bei 4000 K von
30 % → 50 % → 100 %

Farbtemperatureinstellung



Die Lichtfarbe wird schrittweise auf 2700 K (Warmweiß) gesenkt



Die Lichtfarbe wird schrittweise auf 6500 K (Tageslichtweiß) erhöht



Durch Drücken dieser Taste wechseln die Leuchten ihre Farbe von
2700 K → 4000 K → 6500 K
Warmweiß → Kaltweiß → Tageslichtweiß


Nachtlichtmodus



Durch Drücken dieser Taste wechseln die Leuchten in den Nachtlichtmodus.
Die Lichtfarbe wird auf 2700 K (Warmweiß) und 10 % Helligkeit eingestellt.


Koppeln der Leuchte mit der Fernbedienung

Sollte die Fernbedienung nicht mit der Leuchte verbunden sein, können Sie sie wie folgt koppeln:



1. Trennen Sie die Leuchte von der Stromzufuhr.
2. Halten Sie eine der Gruppentasten (A, B oder C) gedrückt und schalten Sie die Leuchte wieder ein.
3. Die Leuchte blinkt mehrmals zur Bestätigung des Vorgangs.


Gruppieren mehrerer Leuchten




Durch das Gruppieren können mehrere Leuchten in einer Gruppe zusammengefasst werden und dann gemeinschaftlich an und aus geschaltet werden.

1. Trennen Sie alle Leuchten von der Stromzufuhr.
2. Halten Sie die gewünschte Gruppentaste (A, B oder C) gedrückt und schalten Sie die Leuchten wieder ein.
3. Die Leuchten blinken mehrmals zur Bestätigung des Vorgangs.



 Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät kostenlos an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

 Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Pb für Blei).


Batterien: Die Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr! Die Batterien von Kindern fernhalten. Die Batterien nicht ins Feuer werfen oder zerlegen. Leere Batterien umgehend aus dem Batteriefach entfernen. Die Batterien nicht extremen Bedingungen aussetzen (z.B. Heizung, Sonnenschein). Bei Auslaufen der Batterien, Kontakt der Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Batterien nur durch den selben oder gleichwertigen Batterietyp ersetzen! Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde. Die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.

1. Nur zur Verwendung in Innenräumen.
2. Nur zur Verwendung an trockenen Orten.
3. Diese Leuchte muss gemeinsam mit der mitgelieferten Fernbedienung genutzt werden.

CE Konformitätserklärung
Hiermit erklärt MÜLLER-LICHT International GmbH, dass der verbaute Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.mueller-licht.de/ke>

Wireless-Spezifikation:
Frequenzband des drahtlosen RF-Moduls: 2.4 -2.48 GHz
Max. Sendeleistung: <20 mW

Auswechseln der Batterien



Fernbedienung inkl. Batterien (2x AAA)