



Lieferumfang | Étendue de livraison | Scope of Delivery

1		2		3	
DE	1 1x tint LED-Gartenspot mit Erdspeiß Erweiterung	2 Verteilerleitung	3 Bedienungsanleitung		
FR	1 1x Eclairage de jardin à LED avec piquet de terre extension	2 Conduite de distribution	3 Mode d'emploi		
GB	1 1x tint LED garden light with ground spike extension	2 Distribution wire	3 Operating Instructions		

Installation

A	
B	
DE	<p>A Die Leuchte darf nur mit dem Steckernetzteil Typ XY36LE-190120VH-ET betrieben werden.</p> <p>B Verbinden Sie die Leuchtenleitung der Gartenleuchte mit der Verteilerleitung. Stecken Sie die Stecker der Leuchtenleitungen bis zum Anschlag auf die Ausgänge der Verteilerleitung. Drehen Sie die Überwurfmuttern fest an.</p> <p>i Nur als Ergänzung für 3er-Set Flores Gen2 geeignet (404041) tint-Fernbedienung oder Smart Home System erforderlich.</p>
FR	<p>A Le luminaire ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation de type XY36LE-190120VH-ET.</p> <p>B Raccordez le câble de l'éclairage de jardin à la conduite de distribution. Branchez les connecteurs des conduites d'éclairage jusqu'en butée sur les sorties de la conduite de distribution. Serrez fermement les écrous de raccordement.</p> <p>i Cet article ne peut être utilisé en conjonction avec l'ensemble de 3 tint Flores, Gen. 2 (404041) Nécessite la télécommande tint ou un système domotique intelligente</p>
GB	<p>A The garden light may only be used with the power supply unit type XY36LE-190120VH-ET.</p> <p>B Connect the lighting wires of the garden lights to the distribution wire. Insert the plug of the lighting wires up to the stop on the outputs of the distribution wire. Securely tighten the union nuts.</p> <p>i Only suitable as an addition to the set of 3 Flores Gen2 (404041) requires tint remote control or smart home system</p>

Bedienungsanleitung

Flores Gen2 | Extension, Art. 404053



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Verwendung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an den Produkten führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die tint-Fernbedienung an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Sie können diese Anleitung auch im Internet unter www.mueller-licht.de/tint als pdf Datei herunterladen.

ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Leuchten
Dieses Symbol kennzeichnet die Leuchte als Gerät der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung, SELV)



IP65 Leuchte
Die Leuchte ist geschützt gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung.



IP44 Verteilerleitung
Die Verteilerleitung ist geschützt gegen Staub und Spritzwasser.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Die Leuchte ist nur als Ergänzung für das 3er-Set Gartenleuchten tint Flores, Gen. 2 geeignet (Art. 404041 Gen. 2)! Das Produkt ist nicht kompatibel mit anderen Versionen! Nur mit dem Netzteil XY36LE-190120VH-ET verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE



- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.



Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

- Das Leuchtenset darf nicht mit einem beschädigten Steckernetzteil verwendet werden.
- Das Leuchtenset darf im Außenbereich nur an einer Schutzkontaktsteckdose IP44, die für den Betrieb von Leuchten im Außenbereich ausgelegt ist, betrieben werden.
- Bei einer Beschädigung des Steckernetzteils muss dieses sofort, durch Ausschalten des Stromkreises und anschließendem Entfernen aus der Steckdose, vom Stromnetz getrennt werden.
- Das Leuchte darf nur mit dem Steckernetzteil Typ XY36LE-190120VH-ET betrieben werden: Schutzkleinspannung 19 V DC.



- Vor Arbeiten an dem Leuchtenset, wie z.B. der Reinigung, muss dieses durch Ziehen des Steckernetzteils vom Stromkreis getrennt werden.
- Bei Beschädigungen des Leuchtensets / der Leitungen darf die Leuchte nicht weiter betrieben werden.
- Die äußeren flexiblen Leitungen der Leuchten können nicht ausgetauscht werden. Falls eine Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte sofort außer Betrieb genommen die entsprechende Leuchte umgehend ersetzt werden.
- Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder einer vergleichbaren Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile Verwendung finden.
- Diese Leuchte ist für den privaten Gebrauch konzipiert und kein Kinderspielzeug.

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

Installieren Sie die Leuchte entsprechend der Abbildungen in Abschnitt "Installation". Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die Gartenspots können jetzt mit einer tint-Fernbedienung verbunden werden und/oder in ein Smart Home System eingebunden werden, siehe Anleitung des 3er-Sets 404041.

FEHLERSUCH-TABELLE

Problem	Mögliche Ursache
Eine oder mehrere Leuchten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Leitung ist beschädigt. Nehmen Sie das Leuchtenset sofort außer Betrieb und ersetzen Sie ggf. die defekte Einheit. • Eine LED ist defekt. Der Austausch einer LED ist nicht möglich. Wenden Sie sich an den Kundenservice. • Die Batterien in der tint-Fernbedienung sind leer und müssen gewechselt werden. • Die tint-Produkte selbst sind ausgeschaltet oder die Netzstecker sind nicht eingesteckt. Prüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesetzt ist. Prüfen Sie ggf., ob die verwendete Steckdose korrekt funktioniert, z. B. mit einem anderen Verbraucher • Sie haben über die Gruppentaste eine falsche bzw. gar keine Gruppe ausgewählt. Wählen Sie die richtige Gruppe aus.
Das tint-Produkt lässt sich nicht hinzufügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte prüfen Sie, ob sich das tint-Produkt im Kopplungsmodus befindet. • Das tint-Produkt ist bereits einer Fernbedienung oder einem Gateway zugeteilt. Bitte entfernen Sie es aus dem bestehenden Netzwerk. • Verringern Sie die Entfernung zur Fernbedienung. • Schalten Sie naheliegende Zigbee-Geräte spannungslos.

Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.mueller-licht.de/tint

TECHNISCHE DATEN

Leuchte:
Leistungsaufnahme: ca. 4,5 W
Lichtstrom Lichtquelle: ca. 590 lm
Lichtfarbe: tint white+color (1800-6500 K+RGB)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Spannung: 19 V DC SELV
Schutzklasse: III, Schutzkleinspannung
Schutzart: IP65
Zuleitung: ca. 0,7 m

Anschlussleitung

Spannung: max. 19 V
Strom: max. 1,2 A
Länge: ca. 3 m
Schutzklasse: III, Schutzkleinspannung
Schutzart: IP44

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Müller-Licht International GmbH, dass der Funkantagentyp „Müller-Licht tint“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mueller-licht.de/tint.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG



Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

- In die 230V-Schutzkontaktsteckdose eingedrungenes Wasser kann einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Steckernetzteil aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen
 - Verwenden Sie zur Reinigung des Steckernetzteils ein trockenes, weiches Tuch.



Beschädigungsgefahr!

- Das Leuchten-Set kann durch aggressive Reiniger beschädigt werden
- Verwenden Sie keine Reiniger die Lösungsmittel und/oder scheuernde / ätzende Stoffe enthalten.
 - Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
 - Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden.
 - Teile der Leuchte sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Trotzdem kann es sein, dass Verfärbungen (Flecken) auftreten, die durch äußere Witterungseinflüsse entstehen können. Entfernen Sie solche Flecken mit z.B. einem weichen, feuchten Tuch.

Entsorgen

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät kostenlos an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht, indem Sie diese sortenrein in die bereitgestellten Sammelbehälter geben.

Allgemeines Recyclingsymbol. Weiterführende Informationen finden die unter: www.mueller-licht.de/recycle/

